



Projeto de genealogias orais africanas e a história da família

Instruções para envio dos contratados

1. Baixe o arquivo compactado da cartão SD do agente para computador. **IMPORTANTE:** Não descompacta o arquivo. A entrevista será rejeitada se for descompactado e recompactado.
2. No seu computador, crie um arquivo para cada entrevista. Os nomes dos arquivos devem ser o mesmo que o arquivo compactado da entrevista. [Exemplo:
GH_999_20180502_1358(ano/mês/dia)_horário(hora e minuto)].
 - a. GH99 = ID do contratado
 - b. _999 = Número do agente (entrevistador)
 - c. _20180502 = Dia da entrevista (ano, mês, dia)
 - d. _1358 = Horário (hora e minuto)
3. Na pasta da entrevista, coloque os seguintes itens: In the Interview folder, place the following:
 - a. A entrevista compactada recebida do aplicativo de celular.
 - b. O arquivo Legacy para aquela entrevista (ver as instruções de Criar um Arquivo Legacy).The Legacy file for that interview (ver [Criar um arquivo Legacy](#))
 - c. O PDF escaneado da ficha da entrevista.
4. Se você tiver acesso ao CAT, passar as entrevistas pelo CAT segundo o processo normal. Se você estiver enviando as entrevista manualmente, transfere os arquivos da entrevista para um pen drive.
IMPORTANTE: É preciso tirar o pen drive corretamente ou haverá danos ou corrupção, e você não poderá transferir os arquivos para um futuro computador.
5. Envie o pen drive para o ROC em Gana, com o seguinte endereço:

Africa West Area Office
Attn: ROC Supervisor / Julius Ahiaku
57 Independence Avenue
North Ridge
PMB CT 209 Cantonment
Accra, Greater Accra
Ghana

6. Utilize o seguinte código de DHL para enviar os arquivos ao ROC: 963116659. Não deveria haver a necessidade de pagar taxas adicionais para contratados. O remetente deve solicitar a conta de DHL por qualquer taxa adicional. Se DHL solicitar pagamento extra de você, entre em contato com o seu gerente de operações.

Instruções para reenvio - contratados:

1. Se você tiver o CAT, passar as entrevistas pelo CAT e reenviar assim. Se você estiver enviando manualmente, refazer a entrevista e seguir o process de envio normal. De qualquer maneira, ao enviar entrevistas refeitas para o ROC, você deve colocar as entrevistas am um arquivo chamado REWORK no pen drive.